



23	-	Rameno zadní levé	Rear arm left	Linke Hinterarm	113025	22 9 4137 007L	1
22	-	Rameno střední levé	Middle arm left	Linke Mittelarm	113023	22 9 4137 006L	1
21	-	Rameno přední levé	Front arm left	Linke Vorderarm	113021	22 9 4137 005L	1
20	NE	Záruční list	Warranty certificate	Garantiezertifikat	51735200007	-	1
19	-	Samolepka VARI	Sticker	Aufkleber	-	32 0 8731 073B	1
18	-	Návod Brány hřebové BH-138	Instruction	Unterricht	199541	51735342183	1
17	NE	Sáček rychlouzavírací SR230x320	Sachet	Beutel	51283811027	-	1
16	NE	Štítek typový BH-138	Label	Schild	-	8 232 901 184	1
15	-	Matice M8	Nut	Sechskantmutter	104572	-	1
14	-	Šroub M10x40	Bolt	Schraube	106535	-	7
13	-	Podložka B 10,5	Washer	Scheibe	189567	-	1
12	-	Páčka KLH3M 80 M10	Lever	Hebel	113501	-	1
11	-	Matice M10	Nut	Sechskantmutter	106529	-	28
10	-	Šroub M10x30	Bolt	Schraube	129552	-	8
9	-	Vzpěra levá	Left brace	Linke Strebe	113016	32 0 4132 012	2
8	-	Rameno spojovací	Connecting arm	Verbidugsarm	113015	32 0 4132 011	2
7	-	Rameno zadní pravé	Rear arm right	Rechte Hinterarm	113026	22 9 4137 007P	1
6	-	Rameno střední pravé	Middle arm right	Rechte Mittelarm	113024	22 9 4137 006P	1
5	-	Rameno přední pravé	Front arm right	Rechte Vorderarm	113022	22 9 4137 005P	1
4	-	Šroub M8x60	Bolt	Schraube	171511	-	1
3	-	Doraz	Stop	Anschlag	113011	32 0 9520 032	1
2	-	Oj úplná	Shaft assembly	Deichsel komplett	113010	22 9 1026 002	1
1	-	Rám svařený	Frame	Rahmen	113009	22 9 4139 003	1
Poz.	ND	Název - Rozměr	Title (EN)	Name (DE)	Obj.č.	Číslo dílu	Ks

VARI	Název:	Brány hřebové BH-138	
	Číslo dílu:	10 9 0340 101	Náhradní díl: NE
		Obj. číslo: 3614	Datum vytvoření: 17. dubna 2014