



Při výměně disku poz. **74**
 a krytu spodního poz. **6**
 nutno použít disk poz. **84**
 a kryt spodní poz. **85**

85	-	Kryt spodní	Lower cover	Senken Abdeckung	196550	32 0 8545 069	1
84	NE	Disk horní - komplet	Upper disc assembly	Obere Scheibe	-	22 9 3182 032	1
83	NE	Příruba komplet	Flange	Flansch	-	22 9 2772 003	1
82	-	Disk spodní (RAL9005)	Lower disc	Messerscheibe unten	189057	3 0006 00 003	1
81	-	Šroub M6x14	Bolt	Schraube	189557	-	6
80	-	Pružina TZ 0,8x8,8x95,2x100	Spring	Zugfeder	189516	-	1
79	-	Madlo	Handle	Handgriff	189038	22 9 8044 004	1
78	-	Podložka 6	Washer	Scheibe	6510920	-	1
77	-	Šroub M6x16	Bolt	Sechskantschraube	189552	-	1
76	-	Řemen klínový BDR-585	V-Belt	Keilriemen	189523	-	1
75	-	Hnaní řemenice pr. 88dw úplná	Sheave	Sheave	196026	22 9 3325 030	1
74	NE	Šestava rotačních dílů	Disc	Scheibe	-	22 9 3182 018	1
73	-	Pojistný kroužek 20x1,2	Retaining ring	Sicherungsring für Welle	110515	-	1
72	-	Podložka 6,6	Washer	Scheibe	169508	-	5
71	-	Šroub M6x35	Screw	Schraube	127519	-	2
70	-	Pero 3/16"x30	Key	Passfeder	189036	32 0 3330 021	1
69	-	Motor HONDA GCV-160 A2D	Engine	Motor	189529	-	1
68	-	Kroužek 4	Retaining ring	Sicherungsscheibe	189576	-	2
67	-	Čep páčky	Pin	Zapfen	189070	32 0 9311 123	2
66	-	Páska stahovací 3,6x200	Tightening tape	Abziehband	189525	-	2
65	-	Matice M6	Nut	Mutter	127521	-	2
64	-	Vedení startovací šňůry	Starting cord guide	Startschnursführung	51482492002	3 0066 00 103	1
63	-	Bowden spojky kol	Bowden cable	Bowdenzug	189510	22 9 8074 028	1
62	-	Bowden kladky	Bowden cable of roller	Bowdenzug der Rolle	189509	22 9 8074 027	1
61	-	Bowden brzdy	Bowden cable	Bowdenzug	189508	22 9 8074 026	1
60	-	Podložka B 6,4	Washer	Scheibe	189571	-	5
59	-	Matice M6	Nut	Hohe Sicherungsmutter	168516	-	5
58	-	Šroub M6x50	Bolt	Schraube	195521	-	1
57	-	Páčka plynu START 1AT09001 (900)	Accelerator lever	Gashebel	189602	-	1
56	-	Šroub M5x20	Bolt	Schraube	195526	-	2
55	-	Vedení bowdenů MEP 531208043	Bowden cable guide	Bowdenzugsführung	189519	-	2
54	-	Páčka MEP-úprava	Lever	Hebel	189017	32 0 8058 004	2
53	-	Rukojeť START 1MA08005	Handle	Griff	195518	-	2
52	-	Zátka kruhová 085-068 22x1-2,5	The stopper ring	Der Anschlagring	189524	-	2
51	-	Matice M8	Nut	Hohe Sicherungsmutter	104622	-	3
50	-	Pero 4e7x4x16	Key	Keil	126509	-	1
49	-	Matice M5	Nut	Hohe Sicherungsmutter	105518	-	8
48	-	Šroub M8x40	Bolt	Schraube	189546	-	2
47	-	Ovládací element KIPP 06652-2085	Wing grip	Wing grip	189521	-	2
46	-	Element ovládací M8x20 JJZ 50	Control element	Schaltelement	171525	-	1
45	-	Podložka 9	Washer	Scheibe	169507	-	5
44	-	Podložka 8	Washer	Scheibe	104574	-	5
43	-	Šroub M8x20	Bolt	Schraube	169515	-	5
42	-	Pojistný kroužek 10x1	Retaining ring	Sprengring	6021519	-	1
41	-	Podložka B 10,5	Washer	Scheibe	189567	-	1
40	-	Šroub M5x35	Bolt	Schraube	189558	-	2
39	-	Plenta	Lateral mud flap	Schmutzfänger rechts	169533	32 0 1840 059	1
38	-	Držák plenty úplný	Screen holder assembly	Blendenhalter komplett	169016	22 9 1856 005	1
37	-	Podložka 5,5	Washer	Scheibe	189589	-	14
36	-	Závlačka 4x32	Cotter pin	Splint	189577	-	2
35	-	Matice M16x1,5	Nut	Mutter	189560	-	2
34	-	Podložka B 17	Washer	Unterlegscheibe	189566	-	2
33	-	Podložka B 5,3	Washer	Scheibe	189581	-	12
32	-	Podložka 5	Washer	Unterlegscheibe	127512	-	6
31	-	Šroub M5x16	Bolt	Schraube	182515	-	14
30	-	Pružina tlačná 1,5x27,5x19x1	Spring	Feder	189512	32 0 9746 046	2
29	-	Spojka krytu úplná	Cover coupling	Abdeckungskupplung	189513	32 0 1540 009	1
28	-	Pružina čelistí ADELA	Brake shoe spring	Bremsbackenfeder	189511	32 0 9746 044	1
27	-	Brzdová čelist Adela	Brake shoe	Bremsbacke	189014	22 9 1664 024	2
26	-	Pružina tažná 1,8x16,2x63x20	Spring	Feder	169514	-	1
25	-	Pojistný kroužek 8x0,8	Retaining ring	Sicherungsring für Welle	195534	-	1
24	-	Podložka B 8,4	Washer	Scheibe	131517	-	6
23	-	Brzdový klíč svařenec	Brake toggle	Bremsnocken	189013	22 9 8032 029	1
22	-	Pero 6e7x6x25	Key	Feder	169503	-	1
21	-	Pero 5e7x5x25	Key	Passfeder	189574	-	1
20	-	Kryt pozinkovaný	Cover	Abdeckscheibe	127014	32 0 9220 126	1
19	-	Rozpěrný kroužek	Distance ring	Distanzring	189011	32 0 9220 199	1
18	-	Ložisko 6004-2RS (20x42x12)	Bearing	Rillenkugellager	9943158	-	2
17	-	Podložka gumová	Rubber washer	Unterlegscheibe	189010	32 0 9225 011	3
16	-	Podložka	Washer	Unterlegscheibe	189009	32 0 9225 010	3
15	-	Manžeta	Cuff	Manschette	189507	32 0 1642 008	2
14	-	Volnoběžka	Free-wheel	Freilaufkupplung	189008	32 0 8021 026	2
13	-	Zábrana svařenec	Barrier - weldment	Sperre - Schweißteil	189007	22 9 8534 004	1
12	-	Rídítka svařenec	Handlebars-weldment	Lenkholme	189052	22 9 8078 038C	1
11	-	Kolo pravé ADELA	Right wheel	Rechtes rad	189043	22 1 1770 025	1
10	-	Kolo levé ADELA	Left wheel	Linkes rad	189042	22 1 1770 024	1
9	-	Blatník pravý BDR-585	Right mud guard	GermanRechter Kotflügel	189504C	32 0 8545 012	1
8	-	Blatník BDR-585 levý	Left mud guard	Linke Seitenabdeckung	189503C	32 0 8545 011	1
7	-	Kryt horní BDR-585 Adela	Cover	Abdeckung	189501	32 0 8545 009	1
6	-	Kryt spodní	Cover	Abdeckung	189502	32 0 8545 010	1
5	-	Kladka úplná	Roller assembly	Komplette Rolle	189005	22 9 3330 010	1
4	-	Hnaná řemenice	Driving belt pulley	Treibende Riemenscheibe	189004	22 9 3325 012	1
3	-	Hřídel náhonu	Drive shaft	Antriebswelle	189003	32 0 3822 016	1
2	-	Převodovka Adela úplná	Gearbox	Getriebe	189002	22 9 3282 042	1
1	-	Rám úplný	Frame complete	Rahmen komplett	189001	22 9 1536 020	1
Poz.	ND	Název - Rozměr	Title (EN)	Name (DE)	Obj.č.	Číslo dílu	Ks

VARI Název: **Sekačka BDR 585 ADELA**

Číslo dílu: -

Náhradní díl: **NE**

Obj. číslo: **3803**

Datum vytvoření: **9. listopadu 2022**